

HI96841 Digitální refraktometr pro pivovarnictví



°Plato v pivovarech

Stupnice Plato je způsob, jak kvantifikovat množství celkového extraktu ve **sladině a mladině**. HI96841 převádí odečet indexu lomu na °Plato na základě tabulek vedených ICUMSA a ASBC. Přístroj není vhodný pro měření hotového piva!

- jednoduché měření
- rychlé a přesné určení cukru ve sladině i mladině
- krytí IP65
- duální displej
- automatická teplotní kompenzace
- malý objem vzorků potřebný k měření
- měřicí cela z nerezové oceli

Specifikace přístroje

Rozsah	0 až 30 °Plato; 0 až 80°C
Rozlišení	0,1 °Plato; 0,1°C
Přesnost (při 25 °C)	±0,2 °Plato; ±0,3°C
Rozsah dodávky	refraktometr, 9 V baterie, návod.

Cena: **5 475 Kč bez DPH**